

Bluetooth speaker REBELTEC AIR

User Manual

Turn ON/ON:

Press and hold the "I▷" button to turn the device on/off.

Changing modes: Short press "M" to change modes: Bluetooth - FM radio - AUX - TF - USB.

BLUETOOTH PAIRING:

When turned on, the speaker will first enter Bluetooth mode. The LED flashes blue in search mode. Then, on the source device (phone, tablet, computer), turn on Bluetooth communication, search for the name of the speaker model and connect to it. When connected, the LED lights blue.

BLUETOOTH MODE:

Short press "I▷" to play/pause music. When you receive an incoming call, the "I▷" button will answer the call (only in Bluetooth mode).

Short press "△" to play the next song, long press "△" increases the volume.

Short press "▽" to play the previous song, long press "▽" decreases the volume.

FM RADIO MODE:

Press "M" briefly until you enter FM RADIO mode

Connect the cable to the USB-C charging port to act as an FM antenna.

Short press "I▷" automatically searches for FM stations. After a few minutes, when the stations have been searched and saved, a short press of "△ / ▽" moves to the next or previous radio station. Short press "I▷" again enters manual FM station search mode.

MP3 (microSD/USB):

Insert a USB pendrive or micro SD card, music will play automatically.

Short press "I▷" to play/pause music.

Short press "△" to play the next song, long press "△" to increase the volume.

Short press "▽" to play the previous song, long press "▽" to decrease the volume.

AUX MODE:

Use the AUX socket to connect audio from an external source.

MICROPHONE:

The microphone only works during a phone call in Bluetooth mode.

BATTERY CHARGING:

Connect the 5V/1-2A power supply with a cable to the USB Type-C port. The LED lights red while charging. When charging is complete, the LED will turn off.

Please use DC 5V=1/2A Adapter to charging this product. Please don't use it under high humidity and temperature for long time. Please avoid the water. If you do not use the speaker, turn off the speaker. Warranty for battery is only 6 months.

Głośnik bluetooth REBELTEC AIR

Instrukcja obsługi:

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE GŁOŚNIKA:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „|>”, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

Zmiana trybów: Naciskaj krótko „M”, aby zmieniać tryby: Bluetooth – radio FM – AUX – TF – USB.

PAROWANIE BLUETOOTH:

Po włączeniu głośnik najpierw przejdzie w tryb Bluetooth. Dioda LED miga na niebiesko w trybie wyszukiwania. Następnie na urządzeniu źródłowym (telefon, tablet, komputer) włącz komunikację bluetooth wyszukaj nazwę modelu głośnika i połącz się z nim. Po podłączeniu dioda LED świeci na niebiesko.

TRYB BLUETOOTH:

Krótko naciśnij „|>”, aby odtwarzać/zatrzymywać odtwarzanie muzyki. Gdy otrzymasz połączenie przychodzące, przycisk „|>” odbierze połączenie (tylko w trybie Bluetooth).

Wciśnij krótko „Δ”, aby odtworzyć następny utwór, długie naciśnięcie „Δ” powoduje zwiększenie głośności.

Wciśnij krótko „∇”, aby odtworzyć poprzedni utwór, długie naciśnięcie „∇” powoduje zmniejszenie głośności.

TRYB RADIA FM:

Eciskaj krótko „M” aż wejdzie w tryb RADIA FM

Podłącz kabel do portu ładowania USB-C aby pełnił funkcję anteny FM.

Krótkie naciśnięcie „|>” powoduje automatyczne wyszukiwanie stacji FM. Po kilku minutach gdy stacje zostaną wyszukane i zapisane, krótkie naciśnięcie „Δ / ∇” powoduje przejście do następnej lub poprzedniej stacji radiowej. Ponowne krótkie naciśnięcie „|>” powoduje ręczny tryb wyszukiwania stacji FM.

MP3 (microSD/USB):

Włóż pendrive USB lub kartę micro SD, muzyka będzie odtwarzana automatycznie.

Krótko naciśnij „|>”, aby odtwarzać/zatrzymywać odtwarzanie muzyki.

Krótkie naciśnięcie „Δ”, aby odtworzyć następny utwór, długie naciśnięcie „Δ”, aby zwiększyć głośność.

Krótkie naciśnięcie „∇”, aby odtworzyć poprzedni utwór, długie naciśnięcie „∇”, aby zmniejszyć głośność.

TRYB AUX:

Użyj gniazda AUX do podłączenia dźwięku z zewnętrznego źródła.

MIKROFON:

Mikrofon działa tylko podczas rozmowy telefonicznej w trybie Bluetooth.

ŁADOWANIE BATERII:

Podłącz zasilacz 5V/1-2A za pomocą kabla do gniazda USB typu C. Podczas ładowania dioda LED świeci się na czerwono. Po zakończeniu ładowania dioda LED zgaśnie.

Do ładowania używać wyłącznie ładowarki DC 5V=1/2A. Nie używać przez dłuższy okres czasu przy wysokiej temperaturze i wilgotności. Chronić głośnik przed wodą. Jeśli nie używasz głośnika wyłącz go. Gwarancja na akumulator wynosi 6 miesięcy.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenia zasilane bateriami

Niniejsze środki ostrożności dotyczą produktów, w których używane są baterie do ponownego ładowania (akumulatory). Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub wybuch. Uwolniony elektrolit jest źródłem korozji i może być toksyczny. Może powodować oparzenia skóry i oczu; jest również szkodliwy w przypadku połknięcia.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia urazu:

Bateria umieszczone są w urządzeniu na stałe. Baterii nie należy wyjmować z urządzenia. Może tego dokonać tylko uprawniona osoba.

- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Baterii nie należy podgrzewać, otwierać, nakłuwać, niszczyć ani wrzucać do ognia.
- Nie należy dotykać metalowymi przedmiotami końcówek baterii w urządzeniu. Te elementy mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
- Jeśli baterie są zużyte lub jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie jeśli to możliwe.
- Stare wyczerpane lub zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i przekazać do utylizacji lub recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- W przypadku wycieku z baterii należy wyjąć wszystkie baterie, unikając kontaktu wyciekającego elektrolitu ze skórą lub odzieżą. Jeśli elektrolit z baterii zetknie się ze skórą lub odzieżą, należy natychmiast przemyć to miejsce wodą. Przed włożeniem nowych baterii należy dokładnie wyczyścić komorę baterii wilgotnym papierowym ręcznikiem.

Baterie do ponownego ładowania (akumulatory):

- **Uwaga.** Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może spowodować wybuch. Należy korzystać wyłącznie z baterii tego samego typu i tej samej wartości znamionowej, co baterie dostarczone z urządzeniem.

Skład chemiczny zastosowanej baterii lub akumulatora: Litowo-jonowa



**Symbol odpadów pochodzących
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)**

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

REBELTEC Olszewski, Nowak , Węgrzyn sp. komandytowa

Ul. Pileckiego 130A /8

02-781 Warszawa

Jako producent, deklaruje że:

Głośnik Bluetooth REBELTEC

MODEL: AIR

Spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektywy

RED 2014/53/EU

ROHS 2011/65/EU

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 301 489-1 V2.2.3 (20109-11)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN 55032:2015 + A11:2020

EN 55035:2017 + A11:2020

EN 62479:2010

EN 50663:2017

EN 62368-1:2020+A11:2020



Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 23

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej

Warszawa, 28-11-2023

Michał Olszewski

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Olszewski'.

REBELTEC

Olszewski, Nowak, Węgrzyn sp.k.
ul. Rot. W. Pileckiego 130A/8, 02-781 Warszawa
NIP 5223014007, REGON 147146770
KRS 0000501991